



# 更普瑞 T-#B-FF

# 智能行天下 爱普瑞万家

智能开关 • 智能插座 • 智能家居系统

品名: WiFi 智能插座 | 型号: u190

# 目 录

—,	功能特征	.2
_`	产品用途	.3
三、	产品实拍	.5
四、	性能参数	.6
五、	设计亮点····································	.6



七、	工作方式	错误!	未定义书签。
八、	安装指南	错误!	未定义书签。
九、	订购及定制		14

### 一、功能特征

u190 是一款利用 WiFi 技术,可通过智能手机远程控制通断 (开/关) 的智能插座。它可以直接插入现有的墙壁插座中,也可以轻松地安装在插线板上,安装极其简单,完全不用布线,可广泛适用于办公室和家庭中各种带有电源插头的电器设备。

- ◆ 远程控制监控: 无论何时何地,均可用手机远程控制开关,并可在手机端实时监控插入插座的负载开关状态。
- ◆ 定时功能:可用手机设置定时时间,且每天可设置多达 24 个独立的定时开关时间,即可一天多段设置,也可一周 多段循环定时设置,便于平时和周末差异化自动管理控制。各定时时段均可在手机上轻松读取。
- ◆ 延时功能:本产品拥用延时功能。插座开启状态,客户选择延时时间后,即开始计时,延时时间结束,则自动关



闭。

- ◆ 安全保护: u190 插座正面的二脚插孔和三脚插孔均配有安全保护盖, 安全体贴。让您的孩子更安全,让您的生活更安心。
- ◆ 充电保护:本插座设置了自动充电保护功能,手机或电动车充电完成后自动断电,且在手机上可监测,有效地保护了电池,增加了使用寿命。
- ◆ 夜灯功能:本插座面板上靓丽的蓝色光环,即是一盏美丽的夜灯。
- ◆ 拓展功能: 不仅仅是一个插座,它同时还是定时开关、定时器、充电保护器、远程监测器。
- ◆ 精湛设计: u190 外形时尚大方,标准的 86 型尺寸可与任意墙面插座无缝吻合。正面的蓝色环形指示灯及侧面的装饰带尽显优雅风范。
- ◆ WiFi 连接模式:本产品与手机有直连模式、远程模式、局域网模式及远程/局域网模式四种连接方式。

### 二、产品用途

将家电或其它电子设备插头插入 u190 WiFi 智能插座上,所接入的家电或设备就不仅自动添加了手机遥控开关功能,还可以通过手机实时显示电器、电子设备的开关状态,亦具有了自动定时延时功能。



所能控制的设备众多,如热水器、冰箱、电饭煲,电热毯、风扇、排风扇、加湿机、空气清新机、台灯、 落地灯等。



图一 产品适用场景示意图



## 三、产品实拍图



图二 产品正面结构实拍图



图三 产品背面结构实拍图



### 四、性能参数

工作电压	220~240V (50Hz/60Hz)	工作环境	Non-condensing 20-90%, -20°C∼55°C
最大功率	10A / 250VAC	负载类型	不限
通讯方式	WiFi	插座类型	国标小五孔
外观尺寸	86mm*86mm*50mm	产品净重	139g


### 五、设计亮点

u190 是一款利用 WiFi 技术,可直接通过智能手机远程控制通断(开/关)的标准 86 型电源插座。安装极其简单,完全不用布线,可广泛适用于办公室和家庭中各种带有电源插头的电器设备。

WiFi 连接模式:本产品与手机有直连模式、远程模式、局域网模式及远程/局域网模式四种连接方式。



### 1、外观设计:



延用 86 系列经典设计,简约时尚,完美流线造型,赏心悦目; 蓝色环形指示灯带尽显时尚风范。



本插座正面采用具有符合国标的安全小 5 孔插口,背面采用标准三角插头取电,无须任何接线,便于携带,便于安装。



### 2、功能设计:

- 1.在 WiFi 环境下,可通过手机直接控制各类电器设备。
- 2.可与本公司的其它产品组成智能家居系统,且在中控器的指挥下,自动控制各类电器设备,如电视、空调、排风扇等。





### 六、使用说明

- 1、产品特性:家用 WiFi 智能插座,适用于各类负载的远程及自动定时延时控制。
- 2、功能介绍:本产品是一款具有手机 WiFi 控制功能的插座,只需安装爱普瑞软件,即可通过手机连接本插座,然后控制本插座的开关或者设置定时、延时功能以及开启充电保护。
- 3、下载安装手机端 APP 软件: 请选用安卓系统手机, 扫描下图中的二维码或进行以下链接 (http://www.a-brt.com/en/ipuray\_wifi/IPuray\_1.15.apk), 然后根据界面提示即可安装。APP 安装后请按下列步骤进行操作:
- a. 将插座通电后打开手机软件,点击左上角的+,再点击添加设备(如图 a 所示),扫描产品上二维码或者输入设备 ID(每个产品都有唯一的 ID)和密码(出厂密码 12345678)添加设备。
- b. 添加成功后刷新列表(如图 b),设备显示直连在线(直连在线是指手机和设备一对一进行控制,超出了可控范围是无法进行控制的),点击开关图标进入界面控制。

如设备显示离线而不是直连在线,必须先进行复位操作,然后点击右上角的刷新按钮,直到开关变为直连在线(复位操作:长按插座下方轻触按钮复位键 5 秒钟,光圈频繁闪烁,当光圈停止闪烁,点击右上角的刷新按钮即可恢复出厂设置)。



- c. 连接设备成功后,点击手机右上角,出现(如图 c)所示的菜单列表,可选项有切换模式、修改密码、修改备注、定时任务、延时任务和智能控制(此处可开启充电保护)。
  - d. 点击菜单的切换模式(如图 d): 输入 WiFi 账号和密码,再点击确定进行切换。
- e. 稍等片刻,当设备红灯停止了闪烁,点击右上角刷新按钮,会看到手机上设备的状态会改变,表示设备切换模式成功。如果显示的是远程在线,说明插座连接到的路由器有网络,手机在任何有网络的地方都可进行控制(推荐使用该模式),如果显示局域网在线,说明设备和手机连接到的路由器没有连接网络。(此时可以在路由器覆盖范围内用手机控制设备),如果显示的是远程/局域网在线(如图 e)所示,说明手机与插座在同一路由器下,并且路由器有网络。

本插座和手机可采用四种连接模式:直连模式、远程模式、局域网模式和远程/局域网模式,使用时可以任意切换,但由远程在线切换回直连在线时,必须先进行复位操作。

- f. 定时任务:点击菜单中定时任务,图标进入定时界面,点击"添加",输入开启/关闭定时时间后按保存即可。 (如图f)所示。
  - g. 点击菜单中延时任务: 图标进入延时界面, 插座开启的情况下, 设置延时时间及保存, 插座倒计时预设的延时



时间后,自动关闭。

- h. 定时任务删除:点击菜单中定时任务,按住定时任务列表中的相应栏目,向左滑动,会出现删除按钮,点击删除即可删掉已经添加的定时时间(如图 g)所示。
  - i. 点击菜单中智能控制: 可开启或关闭充电保护功能。
  - j. 点击菜单中修改密码: 可以设置新的设备密码。
  - k. 点击菜单中修改备注: 可以给设备添注个性化名称,如厨房插座,热水器等。

# U190 客户端 APP 手机操作界面演示图







图 b

C0-00-00-00-1A-72

状态: 直進在线



**©** ≘ ...l **=** 9 The second  $\triangleleft$ Ð



图 d

 $\triangleleft$ 

切换模式

WI-FI MERCURY\_AE80 密码 ipuray89345733

👣 🕏 adl 📾 97

5



扫一扫立即下载




图 f

图 g




# 七、接线方式





# 八、安装指南





### 九、订购及定制

生产制造商:深圳市亚晔实业有限公司 国内总经销:深圳市爱普瑞电器有限公司

地址:深圳市坂田岗头亚洲工业园 10 栋 地址:深圳市坂雪岗大道儒骏大厦 1306

电话: 0755-89748200/89748211 电话: 400-8869707 0755-89345733 / 89356585